

2.8寸屏新架构平台通用型 快速入门指南

版本：1.0

日期：2018.03



1 新增用户



包括新增超级管理员和普通用户。

按M/OK > 用户管理 > 新增用户，进入新增用户界面，设置包括输入工号、姓名、选择权限超级管理员/普通用户、登记指纹/密码。

2 T9 输入法

在需要输入文字的位置(如用户姓名、自定义角色名称等)，自动打开T9输入法。



触摸▶键切换输入法为拼音、英文、数字或符号。

如输入“员”(yuan)，触摸数字键“9826”，触摸M/OK键选中“yuan”。

触摸数字键“0”选中“员”(输入时若本页找不到对应文字，触摸▼键翻页)。

3 WIFI 连接网络

触摸设备的M/OK键 > 通讯设置 > WiFi设置，进入WiFi设置界面。



将WiFi打开后，设备自动搜索WiFi。

选择WiFi并输入连接密码进行连接。

在上图WiFi设置中选择连接成功的WiFi信号，按M/OK键查看IP地址等信息。

4 TCP/IP 通讯



按M/OK > 通讯设置 > 网络设置, 进入网络设置界面。

以下参数为设备的默认值, 请您根据网络环境进行修改。

IP地址: 默认为192.168.1.201。

子网掩码: 默认为255.255.255.0。

网关地址: 默认为0.0.0.0。

DNS: 默认为0.0.0.0。

TCP通讯端口: 默认为4370。

DHCP: 动态主机分配协议, 是通过服务器端给网络客户机分配动态的IP地址。

在状态栏显示网络图标: 设置是否在初始界面的状态栏显示网络图标。

5 U盘管理



按M/OK > 【U盘管理】> 【U盘下载】, 进入U盘下载界面。

仅下载考勤记录需要选择时间段。U盘上传为U盘下载的逆过程。

6 数据备份

将设备中的业务数据或配置数据备份到设备或U盘。



插入U盘,按 M/OK > 【数据管理】 > 【备份数据】 > 【U盘备份】 > 【备份内容】 > 选择备份内容(业务数据/配置数据) > 【开始备份】,进入U盘备份界面。也可选择本地上传到本机,数据还原为该过程的逆过程。

7 恢复出厂设置

将设备的通讯设置、系统设置等数据恢复成出厂时的设置。



按 M/OK > 【系统设置】 > 【恢复出厂设置】 > 【确定】,完成恢复出厂设置。

恢复出厂参数包括通讯设置(包括网络设置、串口设置、连接设置)、系统参数(键盘语音、语音提示、音量和定时休眠时间)、关闭签到状态等。

8 循环删除考勤记录



当考勤记录达到最大容量后,允许一次删除的考勤记录数,可禁用或有效值为1-999。

9 宣传图片设置



按M/OK > 个性设置 > 界面设置,设置等待宣传图片空闲时间(s)为不切换,或设置宣传图片循环间隔(s)为禁用。