



单屏人脸消费终端

快速入门指南

版本:1.0 日期:2020.07






扫码获取用户手册



1. 外观介绍

正面

背面




2. 人脸消费APP的卸载与更新

设备出厂就已经安装人脸消费APP。

进入Android原生界面:在人脸消费APP的界面上,单击可输入数字的界面,会调出键盘、虚拟按键。


卸载:采用设备本身的卸载APP的方式进行人脸消费APP的卸载,长按APP图标,拖拽到卸载位置上。

更新安装:用户将APK文件保存于U盘,连接到设备上,然后点击设备菜单上的U盘升级,出现如下确认界面,点击确认即可更新人脸消费固件 (APP),如下图所示进行更新:




3. 设置本机网络(WiFi、TCP/IP)

设置WiFi:在Android的原生设置中,找到设置 --> WLAN --> 点击需要连接的WiFi,填写WiFi的密码进行连接,如下图所示:



设置TCP/IP:在人脸消费机设备中,进入安卓系统的原生设置,点击【更多】->【以太网】->【以太网模式】->【静态获取】中进行TCP/IP的设置,如下图所示:



4. 设置服务器网络

在消费APP的“参数管理”菜单中,找到服务器设置,填写服务器IP、端口号,或者采用域名模式。




5. 设备账号登录

打开人脸消费APP,输入账号:admin、密码:admin,点击登录键,登录成功进入设备的主界面,如下图所示:




6. 设备与电脑联网

在万傲瑞达在线消费软件(即服务端)中,依次点击“设备”-->“人脸消费机”-->“搜索、添加设备”,具体的操作如下图所示:




7. 添加信息


添加人员信息:在万傲瑞达在线消费软件(即服务端)中,依次点击“人员管理”-->“人员”,对消费人员的信息以及照片进行登记等操作,并同步到设备,具体的操作如下图所示:



添加餐别信息:在万傲瑞达在线消费软件(即服务端)中,依次点击“基本资料”-->“餐别资料”,对餐别以及其他信息进行填写,具体的操作如下图所示:



添加消费时间段信息:在万傲瑞达在线消费软件(即服务端)中,依次点击“基本资料”-->“消费时间段”,对消费的时间等信息进行填写,具体的操作如下图所示:



8. 安装完成

按照上述步骤，填写好上述所说的全部资料、下发人员信息后，如下图中定值模式，点击金额后的人脸扫描图标，即可进行人脸消费。



全国免费技术咨询热线:4006-900-999

广东省东莞市塘厦平山188工业大道26号

广东省深圳市龙岗区坂田五和大道北4010号B栋

厦门市集美区软件园三期诚毅北大街8号B02栋20楼



ZKTeco官方微信
www.zkteco.com



安装、维护、保修、定制
一站式服务